

Anzugsfolge Zylinderkopfschrauben

Die Zylinderkopf-Befestigungsschrauben müssen mit der in der Abbildung gezeigten Folge und stufenweise angezogen werden.

$$VX = 2+4 \text{ Kpm} + 90^\circ + 90^\circ = 8,5 \text{ kpm}$$

Nachziehen!

