



### Temporizzazione della cinghia di distribuzione

- |  |   |   |
|--|---|---|
| 1 Albero a camme (valvole di scarico)  | 6 Vite per staffa del rullo tenditore       | 11 Dado per puleggia tenditrice                         |
| 2 Fascia con tempi di evasione fiscale | 7 Segno di controllo albero intermedio      | 12 Supporto tendicinghia                                |
| 3 Albero a camme                       | 8 Volante di comando albero intermedio      | 13 Vite per fissaggio molla                             |
| 4 Cinghia di distribuzione             | 9 Ruota di distribuzione dell'albero motore | 14 Simboli di fuga sugli ingranaggi dell'albero a camme |
| 5 Molla per rullo tenditore            | 10 Rullo tenditore per cinghia dentata      |   |